

Pokyny pro obsluhu jízdenkového automatu

Vážení cestující, při obsluze zařízení sledujte text na obrazovce a řiďte se zobrazenými pokyny.

Automat nabízí tři typy odbavení (tarifní nabídky ČD, tarifní nabídky OneTicket a ve stanovených případech také tarifní nabídky IDS).

1. Volba „Rychlý nákup jízdenky“

- Po stisknutí této volby vyberte výchozí stanici (přednastavena je vždy aktuální stanice, kterou je možné v případě potřeby změnit).
- Cílovou stanici můžete vybrat z nabízených stanic, nebo je možno do pole „Zadejte stanici, kam jedete“, zadat název požadované cílové stanice.
- Po zobrazení nabídky jízdních dokladů zvolte druh dokladu (například papírový, elektronický, traťový, síťový, jednosměrný, ostatní doklady pro zavazadla a psy atd.).
- Po zobrazení dostupných nabídek v dostupných tarifech po zvolení druhu jízdního dokladu zadejte tlačítkem „plus“ požadovanou kategorii a počet cestujících.
- Po stisknutí volby „Zaplatit“ vyberte z nabízených způsobů platby.

2. Volba „Spojení a jízdenka“

- Tuto volbu je vhodné použít pro delší cesty.
- Po stisknutí této volby se můžete odbavit komplexní nabídkou jízdních a souvisejících cestovních dokladů (včetně dostupného kontingentu Flexi zvýhodněných a Vázaných jízdenek a místenek).
- Postup při obsluze je obdobný jako při použití volby „Rychlý nákup jízdenky“.

Volbou „Dokoupit jízdenku do karty“ s následným přiložením karty ke čtečce čipových karet bude umožněno zakoupit a nahrát elektronický jízdní doklad do vaší karty.

Volbou „Informace o kartě a dobítí“ s následným přiložením karty ke čtečce čipových karet budou zobrazeny informace o platných elektronických jízdních dokladech na vaší kartě (vyjma případně zakoupeného dokladu eTicket) a o stavu elektronické peněženky na vaší kartě.

Úhradu jízdních a souvisejících cestovních dokladů lze provést v hotovosti v Kč, platební kartou nebo elektronickou peněženkou.

Pojed'te s námi.




www.cd.cz 221 111 122


platí od 15. 12. 2024 (Nový MOPAJ – všechny)



České dráhy
Národní dopravce



Pokyny pro obsluhu jízdenkového automatu



- POPIS:
1. Čtečka platebních karet
 2. Otvor pro vhazování mincí
 3. Otvor pro vkládání bankovek
 4. Dotykový displej pro obsluhu automatu
 5. Čtečka In Karet nebo IDS karet
 6. Čtečka kódů
 7. Místo pro vrácení mincí a výdej jízdních dokladů

Pojed'te s námi.

 www.cd.cz  221 111 122

platí od 15. 12. 2024 (Nový MOPAJ – všechny)

 **České dráhy**
Národní dopravce